

# XMAX ACE

## OPERATION GUIDE

### 1.LOAD

Entfernen Sie das Keramikmundstück. Füllen Sie den Ofen locker mit botanischem Material. Das gesamte Material sollte sich im Inneren des Keramikofens befinden.

Für die Verwendung als Konzentrat zuerst den Wachsbecher füllen. Nicht zu viel Wachs auf einmal einfüllen.

Beachten Sie, dass der Zugwiderstand umso größer ist, je dichter der Ofen gefüllt ist.



### 2.POWER ON/OFF

Klicken Sie dreimal auf die Einschalttaste. Der Ace schaltet sich ein und beginnt mit den Standardeinstellungen oder der zuletzt eingestellten Temperatur zu heizen.

Klicken Sie 3 Mal auf die Power-Taste, um den XMAX Ace auszuschalten, und er vibriert, um das Ausschalten anzuzeigen.




### 3. ENJOY XMAX ACE

Während des Aufheizens steigt die Temperatur auf der OLED-Anzeige an. Die Vibration des Geräts zeigt die Bereitschaft an und der Countdown des Timers beginnt.

Inhalieren Sie durch das Mundstück und genießen Sie.

Dieses Gerät wird automatisch beginnen vaping, dass die Notwendigkeit für die Macht / Druckknopf vape entfernt.




### 4. TEMPERATUREINSTELLUNGEN

Drücken Sie die Aufwärts-Taste, um die Temperatur zu erhöhen, drücken Sie die Abwärts-Taste, um die Temperatur zu senken. Klicken Sie, um die Temperatur gradweise zu ändern, halten Sie sie gedrückt, um sie schnell zu ändern.




## 5. BOOST-MODUS

Drücken Sie zweimal die Einschalttaste, um in den Boost-Modus zu gelangen. Die Gerätetemperatur steigt direkt und schnell auf 255°C (491°F) an.




## 6. TIMER-UMSCHALTUNG

Das Ace verfügt über 2 Zeitschaltuhren, 5 Minuten und 10 Minuten. Um zwischen den 5 und 10 Minuten umzuschalten, halten Sie einfach die Power-Taste und die AUF-Taste gleichzeitig für 3 Sekunden gedrückt.




## 7.UMSCHALTUNG ZWISCHEN FAHRENHEIT UND CELSIUS

Um auf Fahrenheit umzuschalten, halten Sie einfach die Einschalttaste und die Abwärtstaste gleichzeitig für 3 Sekunden gedrückt.



## 8.OLED DISPLAY



## 9. CHARGING

Wenn der Batteriestand niedrig ist, wird auf dem Display "LOW VOLTAGE" angezeigt. Sie können das mitgelieferte Micro-USB-Kabel zum Aufladen verwenden. Lassen Sie das Gerät nach dem Aufladen abkühlen, bevor Sie es lagern.

ARROW



Low power

If battery level is low, the display screen will show "LOW VOLTAGE". You can use provided micro USB cable to charge.

After charging, allow the device to cool down before storage.

## 10. REINIGUNG DES KERAMIKOFENS

Schieben Sie den Reinigungsknopf, um das Material herauszuschieben. Verwenden Sie eine Bürste und ein alkoholhaltiges Wattestäbchen, um das Innere des Ofens zu reinigen.

\*Tipp: Führen Sie nach der Reinigung einen 2-minütigen Abbrennzyklus bei maximaler Temperatur durch.



## 11. MOUTHPIECE & FILTER CLEANING

Verwenden Sie eine Bürste, um die Mundstückspitze zu reinigen.

Nehmen Sie den Silikonhalter ab; dann können Sie den Keramikfilter und das Maschensieb reinigen, bitte wischen und reinigen Sie mit Alkoholtüchern und Wattestäbchen.

Nehmen Sie die Mundstückspitze ab und ersetzen Sie sie durch einen neuen O-Ring.





EST. 2016

# CANATURA

HANF **FÜR** LEBEN

Canatura - Der größte e-shop mit  
Hanfprodukten für die Gesundheit

[www.canatura.com/de](http://www.canatura.com/de)

Copyright vorbehalten